

NASTAVITEV URE PROTIVLOMNEGA SISTEMA DSC PC1404/PC1616/PC1832/PC1864

DSC®

Velja samo za tipkovnice PK5500, PK5501 in PTK5507

1. DOSTOP DO MENUJA UPORABNIKA

Za dostop do uporabniškega menija pritisnite * + 6 ter vnesite glavno uporabniško kodo.



* + 6 + XXXX

VNESITE VAŠO KODO
V KOLIKOR KODA NI PRAVA POSKUSITE
ŠE Z OSTALIMI KODAMI OZ. SE OBRNITE
NA PODJETJE, KI VAM JE SISTEM VGRADILO.

2. IZBIRA PODMENUJA ZA NASTAVITEV URE

Pritisnite številko 1

3. NASTAVITEV URE

Vnesite uro in datum v naslednjem formatu:

UU MM mm dd yy
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
URA MINUTE MESEC DAN LETO

4. DVAKRAT PRITISNITE # ZA IZHOD



ZA IZHOD