

VRSTA IN KOLIČINA BATERIJ ZA DSC BREŽIČNE PROTIVLOMNE ELEMENTE

**1. Brežični senzor premika WS4904 (po letu 2008)**

Tip baterije: CR 123 3V

Potrebna količina: 1 kos



**2. Brežični senzor premika WS4904 (do leta 2008)**

Tip baterije: AA

Potrebna količina: 4 kos



**3. Brežični magnetni kontakt WS4945**

Tip baterije: CR 2

Potrebna količina: 1 kos



**4. Mini brezžični magnetni kontakt WS4975**

Tip baterije: CR 2032

Potrebna količina: 1 kos



**5. Daljinski upravljalnik WS4939**

Tip baterije: CR 2025

Potrebna količina: 2 kos



**6. Panik tipka WS4938**

Tip baterije: CR 2025

Potrebna količina: 2 kos



**7. Protipožarni senzor WS4916**

Tip baterije: CR 123

Potrebna količina: 2 kos



VRSTA IN KOLIČINA BATERIJ ZA DSC BREŽIČNE PROTIVLOMNE ELEMENTE

**8. Brežični senzor loma stekla WLS912**

Tip baterije: CR 123 3V

Potrebna količina: 2 kos



**9. Daljinski upravljalnik WT4989**

Tip baterije: CR 2032

Potrebna količina: 2 kos



**10. Brežična tipkovnica WT5500**

Tip baterije: AA

Potrebna količina: 4 kos



**11. Brežična notranja sirena WT4901**

Tip baterije: AA

Potrebna količina: 4 kos



**12. Brežična zunanja sirena WT4911**

Tip baterije: ER34615M, 3.6 V, velikost D

Potrebna količina: 1 kos



**13. Alarmna centrala ALEXOR**

Tip baterije: AKUMULATOR 12V/2.2Ah

Potrebna količina: 1 kos

